Практическая работа 3: Применение сетевого коммутатора (switch)

Землянский В. ИС223

Цель работы

В данной работе я настроил локальную сеть с использованием коммутатора (switch), изучил его отличие от концентратора, проверил работу агр и расширил сеть.

Ход работы

1. Подготовка оборудования

Добавил в рабочую область:

- 2 ΠΚ
- 2 ноутбука
- 1 коммутатор (switch 2960-24TT). Затем соединил все устройства с коммутатором с помощью copper straight-through.
- 2. Настройка ІР-адресов

Я настроил ІР-адреса для каждого устройства:

• PC0: 192.168.0.1

• PC1: 192.168.0.2

• Laptop0: 192.168.0.3

• Laptop1: 192.168.0.4 Маска подсети установилась автоматически: 255.255.255.0.

3. Проверка соединения

Я включил simulation Mode, использовал Simple pdu и выполнил ping между устройствами для проверки передачи данных.

4. Исследование агр

Я открыл command prompt, выполнил команду:

arp -a

и проанализировал список известных тас-адресов в сети.

5. Расширение сети

Я добавил ещё 2 коммутатора (switch 2960-24TT), соединил их с основным коммутатором через copper crossOver, подключил дополнительные устройства и проверил соединение.

Выводы

- Switch направляет данные только нужному устройству, в отличие от hub, который рассылает их всем.
- Arp позволяет узнать mac-адреса устройств по их IP-адресам.

• Расширение сети через дополнительные коммутаторы повышает её эффективность.

Скрины











